



Verbauhinweis Trapez-Gitterplatte

Vorbemerkung:

Das Bankett von der Oberkante der Wabenplatten mit 6% oder 12% Querneigung ausbilden.

1.

Den bituminösen Fahrbahnrand kantenscharf auf 25 cm Tiefe schneiden.



2.

Das bituminöse Mischgut und das Bankettmaterial 60 cm breit und 50 cm tief lösen (von der Schnittkante gerechnet) und abtransportieren.



3.

Den Graben mit einer kombinierten Frostschutz-/ Tragschicht (Körnung 0/45 mm) in einer Stärke von 30 cm wieder verfüllen und verdichten.



4.

Auf der Tragschicht 15 cm Beton C25/35 einbauen. Trapez-Gitterplatten bündig im Bogenmaß an die Schnittkante auflegen und in Querneigung der Fahrbahn in den Beton eindrücken.

Die Gitterplatten an der Außenseite zum Bankett durch Ankeilung mit Beton (8-10 cm) gegen Verschieben sichern.



5.

Die Wabenöffnungen mit feinkörnigem Beton verfüllen. Sofern ein Fugenspalt zwischen Platte und Schnittkante offen bleibt, diesen mit Fugenvergussmasse schließen.

